

STONE - IT

Mode d'emploi pour le kit de base (hors carrelage) +/- 1m²

Afin d'optimiser votre résultat nous vous recommandons de participer à un de nos stages.

Stockage du mélange poudreux au sec !!!

Matériel nécessaire :

Kit de base comprenant : 250 ml de base d'accroche
avec fiche technique 400 gr de Stone-it
500 ml de liant
500 ml de color-it
100 ml (80+20) de PROTECT STONE

1 pinceau
1 lisseuse inox
1 spatules japonaises
1 mélangeur
1 rouleau patte de lapin
1 bac à peinture
des pots jetables type bac à glace

Les étapes

1° Etape : Préparation du support (hors carrelage)

Nettoyer votre support à la Solarine (voir fiche technique
"Préparation de vos supports" sur notre site)

2° Etape : la base d'accroche

Masquer les bords avec du papier cache afin de ne pas déborder.

Appliquer en suffisance une couche de base d'accroche.

Votre support doit être correctement saturé. Laissez sécher minimum 2 heures



3° Etape : le 1° mélange

Mélanger convenablement 200gr de Stone-It + 200gr de liant +
200gr de color-it. Veillez à éviter les grumeaux.

Déposer des plots du mélange obtenu sur votre support.

Etaler les avec votre lisseuse inox et les spatules japonaises
afin de répartir le mélange sur la totalité de votre support.

Eviter les reprises. Laissez sécher minimum 4 heures

(attention certaines teintes ont un temps de séchage plus important)

Vous ne devez plus voir de tâches humides.



4° Etape : le 2° mélange

mélanger convenablement 200gr de Stone-it + 300gr de liant + 100 gr de Color-it. Eviter les grumeaux. Ce mélange est beaucoup plus liquide que le 1°, c'est normal.

Répandre une partie du mélange obtenu, au centre de la surface

A l'aide de la lisseuse inox et/ou des spatules japonaises étaler votre mélange sur la totalité de la surface.

Les 1° effets de matière apparaissent déjà.

Laisser sécher complètement (attention certaines teintes ont un temps de séchage plus important).



5° Etape : le ferrage

A l'aide de la lisseuse inox ferrer la surface afin d'accentuer les effets de matière.



6° Etape : protéger

Mélanger les 2 composants du PROTECT STONE. Laisser reposer 10 minutes. Appliquer 2 couches successives au rouleau patte de lapin, en croisant les couches.



Vous pouvez remplacer le vernis par notre cire incolore. Cependant, nous vous le déconseillons sur vos tables et autres supports fortement sollicités.

Eviter de nettoyer vos outils dans l'évier afin de ne pas le boucher. Frotter dans un seau rempli d'eau, laisser reposer et ensuite vider l'eau. Jetez les surplus solides à la poubelle.

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et sur bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.