

STONE-IT Passe carrelage



Introduction

La passe carrelage consiste à uniformiser votre support avant la pose du Stone It, c'est-à-dire qu'il est IMPERATIF que les joints ne ressortent plus.

Si après application de ce mélange, le joint même « fantôme » est toujours visible,

il faut absolument répéter l'opération pour garantir un bon résultat final.

Le contenu des kits, saufs joints extrêmement importants, vous permet d'appliquer 2 passes si besoin. Il ne faut donc JAMAIS mélanger de suite la totalité des composants !!!!!

Composition des kits carrelages

Kit 5 m² : 1.1 Kg de mélange poudreux Stone It, 1L de Liant

Kit 10 m² : 2.2 Kg de mélange poudreux Stone It, 1.5 L de Liant

Préparation du support

A la 1^o étape vous devrez préalablement griffer votre carrelage avec du papier de verre gros grain avant le nettoyage à l'esprit de sel (attention c'est un produit corrosif, utilisez suivant les indications du fabricant).

Vous intercalerez l'étape ci-dessous entre les 2^o et 3^o étape

Mélange et Pose

Attention ! il faut toujours incorporer le mélange poudreux dans le liant et non l'inverse !!!!!

2 Possibilités :

- Pose à l'horizontal :
Nous recommandons de faire un mélange relativement liquide, composé de la moitié des éléments de votre Kit (50% Poudre/ 50% Liant), après avoir bien mélangé les composants, vous devez obtenir une sorte d'égaline, sans grumeaux. Vous pouvez utiliser la spatule Inox, mais sur de grandes surfaces, l'utilisation d'un racloir est très appréciable. Etant donné que le joint ciment est plus poreux que la faïence du carrelage, il est pratiquement certain qu'un deuxième passage sera indispensable. Attention, ce dernier va solidifier beaucoup plus rapidement ; insistez donc sur les joints que vous voyez réapparaître.
- Pose verticale :
Nous recommandons un mélange plus solide, à faire « à l'œil », plutôt composé de 60-65% de poudre et 40/35 % de liant, et ce afin de faciliter l'application et surtout la tenue du mélange à la verticale. Utilisez la spatule Inox et les Japonaises pour l'application. Si après 4 heures de séchage, le joint fantôme apparaît, mélangez le reste du Kit, plus liquide, appliquez le au pinceau si besoin et terminez par un passage à la spatule.

NE COMMENCEZ JAMAIS VOTRE PREMIERE PASSE DE STONE IT COLORE TANT QUE LES JOINTS APPARAISSENT !!!!