

Relooking «blanchi »

Matériel nécessaire : - Brosse en laiton

- Pinceau
- Base d'accroche
- Eau
- Récipient et mélangeur
- Aspirateur
- Papier de verre 150 et 240
- Vernis mat ou satin

Après la préparation correcte de votre support (voir fiche technique « Préparation de vos supports »).

1) Ouvrir les veines du bois

A l'aide d'une brosse en laiton ouvrez les veines du bois. Brossez votre bois toujours dans le sens de la veine du bois.



2) Aspirez

Aspirez l'entièreté de votre meuble à l'aide de la petit brosette de votre aspirateur. De cette manière vous « videz » complètement les veines de la poussière.



3) Blanchir.

Appliquez à l'aide d'un spalter à poils doux (type 30P ou 100P) la base d'accroche. Ayez la main légère, n'appuyez pas sur votre spalter.

Avant d'appliquer directement la base vous pouvez tester à l'arrière de votre meuble 3 dilutions possibles : soit la base pure, soit un mélange 1/3 eau avec 2/3 base, soit un mélange ½ eau et ½ base. Plus vous diluez plus votre « blanchi » sera transparent.

Lorsque votre meuble est totalement blanchi, vous pouvez avec du papier de verre fin (grain 240) poncez légèrement votre meuble aux endroits qui seraient trop blancs à votre goût. Si vous optez pour le ponçage, n'oubliez pas d'aspirer (de nouveau avec la brosette) votre meuble lorsque vous avez fini cette étape.



4) Choisissez le vernis : mat ou satiné.

Appliquez une première fine couche au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 2 heures. Appliquez la deuxième fine couche. Laissez sécher 24 heures. Remontez portes, tiroirs, etc....

